


KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK

KASUTUSJUHEND



ERB 8648

Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Juhendist leiate ohutusnõudeid, soovitusi, kasulikku informatsiooni ja uusi ideid. Kui kasutate seadet vastavalt juhendile, siis töötab Teie seade korralikult ja teeb Teile palju rõõmu.



Ohutusnõuded

Selle sümboliga on tähistatud hoiatused ja ohutusalane informatsioon, mis aitavad tagada Teie ja seadme ohutust.



Nõuanded, kasulik informatsioon



Keskonnaalane informatsioon



Ideed

Selle sümboliga on tähistatud toiduainete säilitamist puudutavad ideed.



Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmadena.

Selle asemel tuleb toode anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete taastöötlemiseks kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, oma majapidamisjäätmete utiliseerimisteenuse või kauplusega, kust te toote ostsite.

Sisukord

Oluline ohutusalane informatsioon	4
Üldised ohutusnõuded	4
Laste ohutus	4
Ohutus seadme paigaldamisel	4
Isobutaani puudutavad ohutusnõuded	4
Juhised seadme kasutajale	5
Üldine informatsioon	5
Külmiku kirjeldus, olulised osad	5
Lülitus- ja kontrollseade	6
Seadme kasutamine	6
Kasutuselevõtt	6
Temperatuuri reguleerimine	6
Külmiku kasutamine	7
Hoiukoht	7
Toiduainete säilitamine külmikus	8
Säilitusaeg ja toiduainete temperatuur	8
Sügavkülmiku kasutamine	8
Külmutamine	8
Säilitamine sügavkülmutsusseadmes	9
Jääkuubikute valmistamine	9
Kasulik informatsioon ja nõuanded	10
Soovitused ja ideed	10
Nii saate te energiat säästa	10
Keskonnakaitse	10
Hooldus	10
Sulatamine	10
Regulaarne puhastamine	11
Kui külmik ei ole kasutusel	12
Rikete kõrvaldamine	12
Lampide vahetamine	12
Võimalikud rikete põhjused	12
Juhised seadme paigaldajale	14
Tehnilised andmed	14
Seadme paigaldamine	14
Transportimine, lahtipakkimine	14
Puhastamine	14
Paigalduskoht	15
Ukse avanemissuuna vahetamine	16
Elektriühendused	17
Säilitusaegade tabel (1)	18
Säilitusaegade tabel (2)	19
Garantii ja teenindus	19
Garantiitingimused	19
Hooldus ja varuosad	19

Oluline ohutusalane informatsioon

Üldised ohutusnõuded

- Hoidke käesolev kasutusjuhend alles ja kolinise või edasimügi korral andke juhend seadme uuele omanikule edasi.
- Antud seade on mõeldud toiduainete säilitamiseks üksnes kodumajapidamise tingimustes ja selle kasutamisel tuleb järgida käesolevat juhendit.
- **Seadme hooldust, remonti ja toitejuhtme vahetust võivad läbi viia tootja poolt volitatud firmad.** Seadme remontimisel võib kasutada üksnes volitatud firmade poolt pakutavaid tagavaraosi. Vastasel korral võib seade kahjustada saada või põhjustada kahju teket ja kehavigastusi.
- Antud seade on vooluvõrgust lahti ühendatud, kui toitepistik on seinakontaktist eemaldatud. Enne seadme puhastamist ja hooldustöid eemaldage alati toitepistik seinakontaktist (ärge tömmake juhtmest). Kui seinakontaktile on raske ligi pääseda, lahutage seade vooluvõrgust, selleks lülitage vool välja.
- Toitejuhet ei tohi pikendada.
- **Kontrolli, kas võrgupistik ei ole muljutud või vigastatudvastu külmiku tagakülge.**
-Vigastatud võrgupistik võib üle kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- **Ära aseta raskeid asju või külmikut ennast võrgujuhtme peale.**
-Juhtmes võib tekkida lühis ja ka tulekahju oht.
- **Ärge eemaldage pistikut pesast juhtmest tömmates, seda eriti, kui Te nihutate külmikut eemale tema asukohast.**
-Juhtme kahjustamine võib tekitada lühise, tuleohuvõi/ja elektritrauma.
-Kui võrgujuhu on kahjustatud, tuleb see asendada kvalifitseeritud ja sertifitseeritud teenindaja poolt.
- **Kui pistikupesa on seinast lahti või sel puudub kate, ei tohi sinna pistikut panna.**
-On suur oht saada elektritrauma või tekitada tulekahju.
- **Ärge kasutage seadet, kui valgustikate on paigaldamata.**
- **Ärge kasutage seadme puhastamisel, sulatamisel, külmutatud toiduainete või jääkuubikute väljavõtmisel teravaid, teravaotsalisi ega raskeid esemeid, sest need võivad seadet kahjustada.**
- **Olge ettevaatlik, vältige vedelike sattumist termostaadi juhnupu või elektripirni peale.**
- **Jääkuubikud ja jäätis võivad põhjustada valu, kui neid süükse kohe pärast sügavkülmikust võtmist.**
- **Ärge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti, tarvitage need võimalikult kiiresti ära.**
- **Säilitage külmutatuid tooteid vastavalt pakendile märgitud tootja poolsetele juhistele.**
- **Ärge püüdke sulatusprotsessi elektriseadmete või kemikaalide abil kiirendada.**
- **Ärge asetage plastikpindadele kuumasid anumaid.**

- Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase või vedelikke, kuna need võivad plahvatada.
- Ärge hoidke sügavkülmkambris karboniseeritud jooke, pudedeid ega puuviljakonserve.
- Kontrollige ja puhastage regulaarselt seadme sulatamise ajal tekkiva sulavee äravooluava - see on kirjas ka seadme sees oleval kleebisel. Kui äravooluava on ummistunud, võib kogunenud sulavesi põhjustada rikke.

Laste ohutus

- Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida. Plastikkile võib põhjustada lämbumise.
- Seadet võivad kasutada täiskasvanud. Ärge lubage lastel seadme või selle juhnuppuudega mängida.
- Kui soovite seadme utiliseerida, võtke toitepistik seinakontaktist välja, lõigake toitejuhe (võimalikult seadme lähedalt) läbi ja eemaldage seadme uks, nii on tagatud, et mänguhoos lapsed ei saa elektrilööki ega lukusta ennast seadmesse.

Ohutus seadme paigaldamisel

- Paigaldage seade seina äärde, nii väldite kuumenevate osade (kompressor, kondensaator) vastu puutumist, kuna see võib põhjustada põletushaavu.
- Enne seadme teisaldamist eemaldage toitepistik seinakontaktist.
- Paigaldamisel veenduge, et seade ei seisata toitejuhtme peal.
- Seadme ümber peab olema tagatud piisav öhuringlus, mis takistab ülekuumenemise teket. Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldusega seotud juhiseid.

Isobutaani puudutavad ohutusnõuded

Hoitatus

- Seadme külmaagendina on kasutatud isobutaani (R600a), mille puhul on tegemist kergesti süttiva ja plahvatusohtliku gaasiga.
- Puhastage nii eraldi seisva kui ka mööblisse integreeritud seadme ventilatsiooniavasid, ärge laske neil ummistuda.
- Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi abivahendeid või teisi meetmeid, mida tootja pole soovitanud.
- Ärge kahjustage seadme külmutussüsteemi.
- Ärge kasutage seadme säilituskambrites mingeid elektriseadmeid, v.a. juhul, kui tootja on öelnud teisiti.

 **Kehavigastuste ja esemete kahjustamise vältimiseks järgige kasutajale mõeldud juhiseid, kuna tootja ei vastuta ohutusnõuetega eiramise tõttu tekkinud kahjude eest.**

Juhised seadme kasutajale

Üldine informatsioon

Antud seadme puhul on tegemist kombineeritud külmik-sügavkülmikuga, millel on kaks kompressorit ja allosas paiknev sügavkülmkamber. Seadmel on kaks iseseisvat jahutussüsteemi ja kaks ust, mis tähendab, et seadme kambreid saab kasutada eraldi.


Seetõttu sobib antud seade nii külmutatud kui ka sügavkülmutatud toiduainete säilitamiseks, aga ka

tootja poolt lubatud koguses toiduainete külmutamiseks kodus ning jäakuubikute valmistamiseks.

Seade vastab kliimaklassi standardite erinevatele nõuetele.

Antud seadme kliimaklassi tähis on märgitud andmeplaadile.

Külmiku kirjeldus, olulised osad



A – Külmkapp

B – Sügavkülmik

1. Katteplaat koos näidikutega
2. Valgustus
3. Klaasriiulid
4. Traatriiul pudelite jaoks
5. Jahutuspind
6. Sulamisvee kogumisnõu
7. Klaasriiulid
8. Hoiukoht
9. Andmesilt
10. Sahtel korviga
11. Sahtel (sahtlid) korviga
12. Sulamisvee ärvool
13. Alumine võrestik

14. Reguleeritavad jalad

15. Võitoosi kate

16. Munarest

17. Ukseriiul

18. Ukse tihend

19. Pudeliriiul

20. Ukse käepidemed

21. Jääkandik

22. Kondensaator

23. Sulamisvee ärvoolukanal

24. Eraldaja

25. Aurustumisnõu

26. Sügavkülmi kompressor

27. Külmkapi kompressor

28. Rattad

Lülitus- ja kontrollseade

Seadme pealmises raamis kaane all asetsevad järgmised elemendid:

A. Termomeeter

Termomeeter näitab kõige soojema punkti temperatuuri sügavkülmikus skaalal alates +39 kuni -40°C, kui sügavkülmik ei ole tühi.

Näidikul hakkavad vaheldumisi vilkuma pealkiri „SU“ ja temperatuur, kui seade töötab kiirkülmatusrežiimil. Lugege selle kohta ka peatükist „Külmutamine“.

Näidikul hakkavad vaheldumisi vilkuma pealkiri „AL“ ja aktuaalne temperatuur, kui temperatuur sügavkülmikus on liiga kõrge.

Pealkiri „AL“ vilgub lühidalt:

- Vahetult pärast seadme esmakordset kasutuselevõttu


Pealkiri „AL“ vilgub pikemalt:

- Kui temperatuur sügavkülmikus on liiga kõrge (näiteks kui uks ei sulgu)
- Sügavkülmiku töötamise häire korral

Kui temperatuur muutub jälle normaalseks, siis näitab näidik jälle temperatuuri.

Näidikul hakkavad vaheldumisi vilkuma pealkirjad „SU“, „AL“ ja aktuaalne temperatuur, kui seade on lülitatud kiirkülmatusprotsessi ja temperatuur sügavkülmikus on liiga kõrge.

Lugege selle juurde ka peatükist „Külmutamine“.



B. Kiirkülmatuslülit


Kui on vajutatud sellele nupule, siis on seadme kompressor pideva töö režiimis, mida näitab ka vastavalt näidik. Lugege selle juurde peatükist „Külmutamine“.

C. Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimise nupp

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimiseks .

D. Külmkapi temperatuuri reguleerimise nupp

Külmkapi temperatuuri reguleerimiseks.



Seadme kasutamine

Kasutuselevõtt

Ühendage pistik vooluvõrku. Numbrid näidikul hakkavad üksteise järel vilkuma, kui sügavkülmiku temperatuuri reguleerimise nupp („C“) ei ole asendis „0“. Seade on töövalmis.

Külmkapp

Selleks, et jahutusprotsessi alustada, keerake temperatuuriregulaatorit („D“) kellaosuti liikumise suunas. Asendis „0“ seade ei tööta, kuid on pinge all.

Sügavkü

ImikSelleks, et jahutusprotsessi alustada, keerake temperatuuriregulaatorit („C“) kellaosuti liikumise suunas. Näidikul hakkavad vaheldumisi vilkuma nagu peatükis „Termomeeter“ kirjeldatud pealkiri „AL“ ja vastav temperatuur. Asendis „0“ seade ei tööta, kuid on siiski pinge all.

Temperatuuriregulaatori reguleerimine

Vastavalt reguleerimisele katkestavad temperatuuriregulaatorid seadme töö lühemaks või pikemaks ajaks, lülitavad selle seejärel jälle tööle ja hoolitsevad nii soovitud temperatuuri eest.

Külmkapp

Külmkapil saate Te valida „Min.“ ja „Max.“ vahel mitmeil temperatuuriastmeid. Kui Te valite keskmise asendi („Min.“ ja „Max.“), siis on külmkapis normaaltingimustel temperatuur 0° ja +5°C vahel. Mida lähemale asendile „Max.“, seda intensiivsemalt jahutatakse.

Sügavkülmik

Sügavkülmikus võib temperatuur ulatuda alla -18 °C, kui valite keskmise asendi. Sellega tagatakse toiduainete pikaajaline sälimine.

Temperatuuri seadme sees mõjutab mitte ainult temperatuuriregulaatori asend, vaid ka ümbritsev temperatuur, ukse avamise sagekus ja lisatavate värskete toiduainete kogus, jne.

i Kõige kõrgemal astmel, niisiis asendis „Max.“ võib ette tulla, et kompressor kõrgenenedud koormuse korral, näiteks suvekuumuses - töötab pidevrelliimil. See ei ole seadmele kahjulik.

Külmiku kasutamine

i Õigeks jahutamiseks on vajalik õhuringlus külmiku sees. Seetõttu ei tohi külmiku vörrestikku paberis vms. kinni katta.


i Ärge pange külmikusse sooja toitu, laske toidul enne toatemperatuuril jahtuda. Nii välldite soovimatut härmatise teket.

i Toitude lõhnad võivad üksteisele üle kanduda, seetõttu tuleks toiduaineid hoida kinnistes nõudes või pakituna tsellofaani, fooliumisse, võipaberisse või kilesse. Nii säilitavad toiduained oma niiskuse ning sel viisil pakitud köögivili ei kuiva isegi mitme päeva jooksul.

Hoiukoht

See hoiukoht on sobiv aedviljade ja puuviljade hoidmiseks.


Hoiukoht on varustatud vaheseinaga, mille asendit saab vastavalt vajadusele muuta, et säilitatavaid toiduaineid üksteisest eraldada.



Toiduainete säilitamine külmiss

Kui asetate seadmesse erinevaid toiduaineid, pidage silmas alljärgnevat loetelu ja joonist:

1. Kondiitritooted, valmistoidud, nõudesse pakitud toidud, värske liha, külmad lõigud, joogid
2. Pudeljoogid (pikali asendis)
3. Piim, piimatooted, nõudesse pakitud tooted
4. Puuviljad, juurviljad, salatid
5. Juust, või
6. Munad
7. Jogurt, hapukoor
8. Väikesed pudelid, karastusjoogid
9. Suured pudelid, joogid



Säilitusaeg ja toiduainete temperatuur

Kasutusjuhendi lõpus olevast tabelist leiate informatsiooni toiduainete säilitusaegade kohta.

Säilitusaegu ei saa eelnevalt täpselt määrata; need sõltuvad toiduainete värskusest ja töötlusastmest. Seetõttu on tabelis antus säilitusajad ligikaudsed.

Kui Te ei soovi sügavkülmutatud toiduaineid kohe ära kasutada, võite neid hoida umbes ühe ööpäeva (ülessulamiseni) külmkambbris.

Sügavkühlku kasutamine

Külmutamine

Seade on ette nähtud värskete toiduainete külmutamiseks andmesildil toodud kogustes. Toiduainete külmutamine võtke ette pärast järgmisi ettevalmistustöid.

Vajutage kiirkülmutuslüliti umbes 4 tundi enne väiksemate toiduainetekoguste 24 tundi enne suuremate toiduainete koguste külmutamist.

Seejärel töötab sügavkühlku kompressor pidevrežiimil, et saavutada külmutusprotsessiks vajalikku temperatuuri. Temperatuurinäidikul vilguvad seejärel vaheldumisi pealkirjad „SU“, „AL“ ja aktuaalne temperatuur, hiljem vilguvad vaheldumisi temperatuur ja pealkiri „SU“.

Asetage varem külmutatud toiduained või osa sellest ülemiselt riiulilt teis(t)e riiuli(te)le. Asetage värsked toiduained ülemisele riiulile nii, et jääks küllaldaselt ruumi õhuringluseks. Kui ülemisele riiulile jäab veel külmunud toiduaineid, siis asetage need riiuli tagumisse ossa ja jälgige, et värsked ja varem külmutatud toiduained kokku ei puutuks.

Laske seadmel umbes 24 tundi kirjeldatud viisil töötada.


Vajutage seejärel kiirkülmutuslüliti ning seade töötab jälle automaatsel töörežiimil, temperatuurinäidik näitab jälle temperatuuri.

Kui Te soovite külmutada tootja poolt soovitatud kogust, siis eemaldage kõige ülemine riiul seadmost ja asetage värsked toiduained ühtlaselt jaotatuna vahetult külmutuspinnale.

i Ärge külmutage kunagi suuremat toiduainete kogust üheaegselt, kui on toodud peatüks „Tehnilised andmed“, kuna siis ei toimu külmutusprosess enam laitmatult ja see võib põhjustada toiduainete kvaliteedi langust sulatamisel (maitse- ja lõhnaomaduste halvenemine, riknemine jne.)

i Vältige külmutamise ajal jäätötumist, kuna see halvendab külmutusprotsessi.

i Sügavkülmutusriilit võib kasutada marjade ja väikeste puuviljade külmutamiseks (näiteks vaarikad, maasikad, sõstrad jne.). Marjad tuleb laduda ilma pakendita õhukese kihina. Külmutusprotsessi lõppedes saab neid sorteerida ja pakkida ning seejärel alumistele riilitele paigutada.



Säilitamine sügavkülmutusseadmes

Sügavkülmutatud toiduaineid peaks päras t külmutusprotsessi lõppu säilitama olemasolevas (1 või 2) sügavkülmalahtris. Sellega saab kindlustada ruumi järgmiste külmutusprotsesside jaoks. Nii ei mõjutata juba säilitatavaid toiduaineid uute külmutusprotsessidega.

Kui on vaja mahutada suuremaid koguseid toiduaineid, siis saab sügavkülmalahtreid - välja arvatud köige alumine - eemaldada ja kaupu vahetult külmutuspinnale asetada.

i Ostes juba külmutatud kaupu tuleb kindlasti jälgida pakendil olevalt säilitusaegu. Ise kaupu külmutades leiate Te vastavad säilitamisjuhisid seadme uksele paigutatud juhendist. Sümbolid näitavad vastavat toiduainet, arvud vastavat maksimaalset säilivusaega kuudes.

i Külmutatud „sügavkülmatoodete“ külmutamine ei ole ainult siis möeldav, kui need sügavkülmutusseadmesse paigutamise ajaks kasvöi minimaalselt on üles sulanud.

Juba sulanud sügavkülmutatud tooteid ei tohiks uuesti külmutada, vaid need tuleks võimalikult peatselt ära tarvitada.

Jääkuubikute valmistamine

Jääkuubikute valmistamiseks täitke seadme juurde kuuluv jääkuubikute nõu veega ja asetage see sügavkülmkambris. Jääkuubikud valmivad kiiremini, kui teete jääkuubikute nõu põhja alt märjaks ja keerate termostaadi nupu maksimumväärtsusele. Pärast jääkuubikute valmistamist ärge unustage termostaadi nuppu tagasi soovitud asendisse keerata.

Hoidke jääkuubikute nõud joosksa vee all või painutage või lõäge seda kergelt, et jääkuubikud nõust kätte saada. Kui jääkuubikute nõu külmub kambri põhja külge kinni, ärge kasutage selle välja võtmiseks metallist tööriisti ega nuga, nii võite kahjustada seadme külmutussüsteemi.

Kasulik informatsioon ja nõuanded

- Pöörake tähelepanu eemaldatavatele riilitele. Riilite ümberpaigutamisega saab märkimisväärset tõsta külmkambri mahutavust. Kui uks ei avane rohkem kui 90°, saab riilid siiski külmkust välja võtta.
- Pärast sügavkülmkambri ukse avamist ja sulgemist tekib sügavkülmiku sees õuhuhorendus; see on tingitud madalast temperatuurist. Kui soovite ukse uuesti avada, oodake pärast sulgemist 2-3 minutit, kuni õhuröhk tasakaalustub.
- Sügavkülmiku kasutamisel pöörake tähelepanu termostaadi nupu asendile, et temperatuur sügavkülmiku sees ei töuseks kunagi üle -18°C; kõrgema temperatuuri korral väheneb toiduainete säilitusaeg.
- Kontrollige iga päev, kas seade on täiesti töökoras. Nii märkate aegsasti võimalikke törkeid ja väldite külmutatud toiduainete ülessulamist ning riknemist.

Soovitused ja ideed

Järgmisest lõigust leiate praktilisi soovitusi ning ideid seadme selliseks kasutamiseks, mis tagab maksimaalse energiasäästlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse.

Nii saate te energiat säästa

- Vältige seadme paigaldamist tugeva päikesekiirguse käte või soojsallikate lähedusse.
- Jälgige, et kondensaatoritel ja kompressoritel oleks küllaldane ventilatsioon. Seepärast ei tohi takistada õhu vaba juurdepääsu.
- Säilitage toiduaineid hästi suletavates anumates või fooliumi pakituna, et vältida ülearuse härmatise teket.
- Vältige pikemaajalist või mittevajalikku uste avamist.
- Sooja toitu võib külmkappi asetada ainult siis, kui see on juba toatemperatuuri jahtunud.
- Kondensaator tuleb hoida alati puhtana.

Keskkonnakaitse

Käesoleva seadme külmaagendi tsirkulatsioonisüsteem ja soojuisolatsioonimaterjalid ei sisalda osooni kahjustavaid gaase. Seadet ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga. Vältige külmutus-süsteemi kahjustamist, eriti seadme tagaosas, soojuvaheti lähetal. Informatsiooni jäätmekätluspunktide kohta võite saada kohalikest omavalitsustest.

Käesoleva seadme tootmisel kasutatud materjalid, millel on märgistus , on taaskasutatavad.

Hooldus

Sulatamine

Seadme töö juurde kuulub ka see, et külmuti mõnest osast väljuv niiskus moodustab härmatis- või jääkihi.

Paksul härmatis- või jääkihil on isoleeriv möju ja see vähendab jahutusvõimsust, mis põhjustab külmutis temperatuuri tõusu ja suurendab energiakulu.

Selle seadmetüübti puhul toimub külmutuspindade sulatamine täisautomaatselt ilma igasuguse välise möjuta. Temperatuuriregulaator katkestab regulaarsete vaheaegade järel lühemaks või pikemaks ajaks kompressorit töö sealjuures katkeb ka külmutusprotsess ja seadme sisemuses töuseb temperatuur üle 0°C ja algab sulatus. Kui külmutuspinnal temperatuur töuseb +3 kuni +4°C, lülitab temperatuuriregulaator süsteemi jälle automaatselt tööle.

Sulamisvesi voolab torude kaudu anumasse kompressorit all ja aurustub kompressorit soojuse tõttu.

 **Jälgige palun, et sulamisvee ärvooluava tuleb regulaarselt kontrollida ja puhastada, kuna ummistuse korral võib kogunev sulamisvesi tungida seadme isolatsiooni ja seal ajapikku seadme tööd kahjustada.**

Ärvoolukanaleid puhastage palun kaasasoleva ja pildil kujutatud torupuhastajaga. Torupuhastajat tuleks alal hoida ärvooluavas.

Tüüpiline ärvoolukanali ummistus tekib siis, kui paberisse pakitud toiduained pannakse külmikusse ja need puituvad kokku külmiku tagaseinaga ja kinni külmuval. Kui toiduaine sel hetkel välja vöetakse, siis rebeneb paber, satub ärvoolukanalisse ja tekib nii ummistuse.

Käige paberisse pakitud kaupadega eriti ettevaatlikult ümber, et vältida ummistust.

 **Eritiste tingimuste korral, näiteks ekstreemse suvekuumuse korral, võib juhtuda, et külmi töötab ajutiselt katkematult ja automaatne sulatus sel ajal ei funktsioneerhi.**

See ei ole rike, kui pärast sulatustsüklit külmi tagaseinale jäavad väikesed jäätmed või härmatiselaigud.

Sügavkülmikuid ei saa varustada automaatse sulatusfunktsiooniga, kuna sügavkülmutatud tooted ei talu sulatustemperatuuri.

Seepärast võib väikseid häarma- või jäämoodustisi kaasasoleva plastmassist spaatliga eemaldada.

Kui härmatise- või jääkiht on nii paks, et seda ei saa plastmassist spaatliga eemaldada, siis tuleb külmutusvardad sulatada. Sagedus sõltub kasutuse intensiivsusest (üldiselt 2- kuni 3 korda aastas).

Võtke külmunud kaubad seadmost välja ja asetage need paberi või riidega vooderdatud korvi ja pange see võimalikult külma kohta või töstke kaubad teise külmkusse.

Eemaldage pistik pistikupesast ja katkestage nii elektrivool mölemasse seadmeossa.

Avage mölema seadmeosa uksed ja teostage külmuti puhastus vastavalt peatükile „Regulaarne puhastus“, sügavkülmiku hooldus ja puhastus seevastu järgnevate nõuannete järgi:

Sulamisvee ärajuhtimiseks külmutusseadmost eemaldage alumises keskmises osas asetsev väljavoolutoru ja asetage see vastupidiselt - nagu joonisel näidatud - uuesti tagasi. Asetage kauss väljavoolutoru juurde vedeliku püüdmiseks.

Pärast sulatusprotsessi lõppu asetage väljavoolutoru jälle endisesse asendisse tagasi.

Joonisel nähaolev kauss ei kuulu seadme varuosade hulka!

Pärast sulatamist ja sulatusvee ärajuhtimist tuleks pinnad kuivatada.

Pistke pistik jälle pistikupessa ja asetage toiduained uuesti seadmesse.

Soovitatav on lasta seadmel mõni tund täisvõimsusel töötada, et võimalikult kiiresti nõutav hoiustamistemperatuur saavutada.



Regulaarne puhastamine

Külmiku sisepindasid on soovitav pesta iga 3-4 nädala tagant, kasutades selleks leiget vett. Pärast puhastamist tuleb seade ära kuivatada (Kõige otstarbekam on sügavkülmikut puhastada ja sulatada ühel ajal).

Ärge kasutage puhastusvahendeid ja majapidamisseepi.

Enne puhastamist lülitage külmkapi toide välja, seejärel peske seadet leige veega ja kuivatage. Puhastage uksetihendit puhta veega. Pärast puhastamist ühendage seade taas vooluvõrku.

Soovitatav on üks või kaks korda aastas eemaldada külmkapi tagaseinale ja kondensaatorile kogunenud tolm ja mustus ning puhastada kompressori peal asetsev aurustumisnõu.



Kui külmik ei ole kasutusel

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, toimige järgnevalt:

Lahutage seade vooluvõrgust.

Võtke toiduained külmikust välja.

Puhastage ja sulatage külmikut nagu eelpool kirjeldatud.

Jätke uks lahti, et vältida ebameeldivat lõhna tekkimist.

Rikete kõrvaldamine

Lampide vahetamine

Kui sisevalgustuspirl on läbi pölenud, siis võite seda ise järgmiste kirjelduse järgi vahetada:

Lülitage seade vooluvõrgust välja.

Vajutage, nagu jooniselt näha, taga asetsevale kangile (1) ja eemaldage kate noole suunas (2), seejärel saab lambi välja vahetada (tüüp: T25 230-240 V, 25 W, pesa E14).


Pärast pirni vahetamist vajutage kate uuesti peale, kuni see nõutavasse asendisse fikseerub, ja lülitage seade uuesti vooluvõrku. Valgustuse puudumine ei kahjusta seadme tööd.

Võimalikud rikete põhjused

Külmkapi töö käigus võivad sageli tekkida väiksemad probleemid, mis ei vaja hooldustehniku väljakutsumist. Järgnevas tabelis on kirjeldatud lihtsamad rikked, mille kõrvaldamisega võite ise hakkama saada ja vältida sellega ebavajalikke kulutusi hooldustehniku väljakutseks.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et seadme töö käigus tekivad teatud helid (kompressorri mürin ja kahin külmaagendi tsirkulatsioonisüsteemis). Need pole törked, vaid kuuluvad seadme töö juurde.

 Juhime veelkord tähelepanu sellele, et seade töötab pausidega, nii et kompressorri peatumine ei tähenda tõarget seadme töös. Seetõttu ärge puudutage seadme elektrilisi osi enne, kui olete seadme vooluvõrgust lahti ühendanud.



Rike	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Temperatuur külmikus on liiga kõrge.	Temperatuuriregulaator ei ole optimaalselt reguleeritud. Kaubad ei ole piisavalt külmad või on valesti paigutatud. Uks ei sulgu korralikult, uks ei ole täiesti suletud.	Reguleerige temperatuuriregulaator kõrgemale astmele. Jaotage külmutatavad toiduained ühtlaselt. Kontrollige, kas uks on täiesti suletud ja kas ukse tihend on puhas ja vigastusteta.
Temperatuur sügavkülmikus liiga kõrge.	Temperatuuriregulaator on valesti reguleeritud. Uks ei sulgu korralikult või ei ole täiesti suletud. Külmutamiseks võeti suurem kogus toiduaineid. Külmutamiseks paigutatud kaubad asetsevad liiga tihedalt.	Reguleerige temperatuuriregulaator kõrgemale astmele. Kontrollige, kas uks on täiesti suletud ja kas ukse tihend on puhas ja vigastusteta. Oodake mõni tund ja kontrollige siis uuesti temperatuuri. Jaotage palun kaubad nii, et külm õhk saaks tsirkuleerida.
Külmkapi tagaseinast jookseb vesi välja. Vesi jookseb kappi. Vesi jookseb põrandale.	See on täiesti normaalne nähtus. Automaatse sulatamise käigus sulab härmakord tagaseinal. Vee ärvoolukanal on ummistunud. Kaubad on nii paigutatud, et nad takistavad vee ärvavolu kogumisnöösse. Vee ärvoolutoru ei suubu aurustumisnöosse kompressorri kohal.	Puhastage vee ärvoolukanal. Paigutage palun kaubad nii, et nad ei puutuks tagaseina külge. Asetage vee ärvoolutoru ots aurustumisnöosse kompressorri kohal.
Moodustub liiga palju härmatist ja jääd.	Kõik kaubad ei ole korralikult pakitud. Uksed ei ole korralikult suletud või ei sulgu õigesti. Temperatuuriregulaator ei ole õigesti reguleeritud.	Pakkige palun kaubad paremini. Kontrollige palun, kas uks on täiesti suletud ja kas ukse tihend on puhas ja vigastusteta. Reguleerige temperatuuriregulaator kõrgemale astmele.
Kompressor töötab pidavalta.	Temperatuuriregulaator on valesti reguleeritud. Uksed ei ole korralikult suletud või ei sulgu õigesti. Liiga palju toiduaineid on pandud külmutamiseks sügavkülmikusse. Seadmesse paigutatud toiduained on liiga soojad. Seade on paigaldatud liiga sooja kohta.	Reguleerige palun temperatuuriregulaator kõrgemale astmele. Kontrollige palun, kas uks on täiesti suletud ja kas ukse tihend on puhas ja vigastusteta. Oodake mõni tund ja kontrollige uuesti temperatuuri. Asetage seadmesse ainult toiduaineid, mille temperatuur ei ole kõrgem toatemperatuurist. Püüdke võimaluse korral alandada ruumi temperatuuri.
Seade ei tööta. Külmatus ja valgustus ei funktsioneeri.	Pistik ei ole korralikult pistikupessa asetatud. Kaitse on läbi pölenud. Temperatuuriregulaator ei ole reguleeritud. Elektriühendus pistikupesas on katkenud (proovige kontrollimise mõttes mönda teist seadet ühendada).	Ühendage seade õigesti vooluvõrku. Vahetage kaitse. Rakendage seade tööle vastavalt juhenditele peatükis „Kasutuselevõtt“. Kutsuge palun elektrik
Seadme müratase on liiga kõrge	Seade ei ole õigesti tasakaalus.	Kontrollige palun seadme stabiilset asendit (kõik neljaliiga peavad põrandal seisma).

Kui need nõuanded ei aita tõrget kõrvaldada, võib olla vaja lähipiirile lähestuda.

Juhised seadme paigaldajale

Tehnilised andmed

Mudel	ERB 8648
Maht brutto (l)	Külmik: 249 Sügavkülmik: 110
Maht betto (l)	Külmik: 245 Sügavkülmik: 92
Laius (mm)	595
Kõrgus (mm)	1850
Sügavus (mm)	632
Energiakulu (kWh/24h)	0.96
(kWh/aastas)	350
Energiaklass EU-normi järgi	A
Külmutusvõimsus (kg/24 h)	12
Maksimaalne hoiustamise aeg rikke korral (h)	20
Voolutugevuse nimiväärtus (A)	1,2
Müratase Lc (dB)	40
Kaal (kg)	81
Kompressorite arv	2

Seadme paigaldamine

Transportimine, lahtipakkimine

 Soovitatav on toimetada seade kohale originaalpakendis ja vertikaalses asendis, pidades silmas pakendil olevaid hoiatusi.

Pärast iga transportimist ei tohi seadet umbes kahe tunni jooksul sisse lülitada.

Pakkige seade lahti ja kontrollige, kas sellel on vigastusi. Võimalikest vigastustest teatage viivitamatult seadme müübile. Sel juhul hoidke seadme pakend alles.

Puhastamine

Eemaldage kõik kleiplindid ja muud kinnitusvahendid, mis seadme üksikuid osi fikseerivad.

Puhastage seade seestpoolt toasooja vee ja pehme kätepesuvahendiga. Kasutage selleks pehmet lappi.

Pärast puhastamist kuivatage seadme sisemus.

Paigalduskoht

Ümbritsev temperatuur mõjutab seadme energiakulu ja tööd.

Paigalduskohta valides peaksite arvestama, et seadet kasutatakse vastavalt tabelis toodud kliimaklassile, vastavalt allpool toodud ümbritseva temperatuuri piirväärtustele.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	+10 ... +32 °C
N	+16 ... +32 °C
ST	+18 ... +38 °C

Kui ümbritsev temperatuur langeb alla minimaalväärtuse, siis võib temperatuur külmikus tõusta üle ettenähtud temperatuurimäära.

Kui ümbritsev temperatuur tõuseb üle maksimaalväärtuse, siis avaldub see kompressori pikemaajalises töötamises, automaatse sulatuse häiretes, kõrgemas siseterminuuris või suuremas energiakulus.

Paigaldage tarvikute hulgas olevad tihtid. Toimige sealjuures nii, nagu pildil näha. Tiht tuleb lükata sisse kuni piirdeni. Tihtti fikseerimiseks keerake seda 90° (mõlemas tagaküljes asuvas ovaalses augus).

Külmiku paigaldamisel jälgige palun, et see seisaks horisontaalselt. Horisontaalset asendit saate reguleerida kahe reguleeritava jala abil, mis asetsevad külmikupõrandale eesmises osas. Ärge paigaldage seadet otsese päikesekiirgusega kohtadesse ega ahju või pliidile lähedusse.

Kui ruumijaotuse tõttu on seade siiski vaja paigaldada pliidile vahetusse lähedusse, siis jälgige palun järgmisi minimaalseid vahemaid:




- Kui gaasi- või elektripliidiga on vahe väiksem kui 3 cm, siis tuleb nende seadmete vahele paigaldada vähemalt 0,5 kuni 1 cm paksune mittesüttivast materjalist isoleerplaat.
- Õli- või söeahjude korral peab vahe olema 30 cm, kuna nende soojuseraldus on kõrgem.

Külmik on konstrueeritud nii, et seda saab kasutada ka siis, kui see on paigutatud kuni piirdeni seina äärde.

⚠ Külmiku paigaldamisel tuleb kinni pidada ettenähtud minimaalsetest vahemaid:

A: Paigaldamine seinakapi alla

B: Vabalt seisev




Ukse avamissuuna vahetamine

Kui ruumist olenevatel põhjustel (paigalduskoht või kasutusmugavus) on vaja vahetada ukse avamissuunda, siis on võimalik uksehingesid paremalt vasakule ümber ehitada.


Tavaliselt monteeritakse seadmed parempoolsete hingedega.

Ukse avamissuuna muutmine võtke ette järvikorras, mis on toodud järgnevas kirjelduses ja joonistel:


- Järgnevate tööde teostamiseks on vajalik teise isiku abi, kes külmiku uksi ümberpaigaldamise ajal kindlalt paigal hoiaks.
- Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja.
- Avage ukSED ja eemaldage kahepoolne uksehoidik (a, b), keerates välja mölemad kruvid (c) (joon. 2).
- Eemaldage kahepoolne uksehoidik (a, b, c) kapist, uksi kergelt kallutades. Ärge unustage ka plastmassist distantsihoidjat (b) uksehoidiku alt välja võtta (joon. 2).
- Eemaldage külmiku uks ettevaatlikult allapoole tõmmates.
- Eemaldage sügavkülmiku uks ettevaatlikult ülespoole tõmmates.
- Eemaldage korgid (üla külmiku uksel) ja asetage need teisel pool jälle sisse.
- Eemaldage korgid (üla sügavkülmuti uksel) ja asetage need teisel pool jälle sisse.
- Keerake külmiku ülemine uksehing (d) välja ja keerake see teisel pool jälle sisse (joon. 1).
- Töstke kruvikeeraja abil välja alumise vörre ääredetail (joon. 4).
- Keerake välja sügavkülmiku alumine uksehing (h, f) ja keerake see teisel pool jälle sisse. Ärge unustage sealjuures alumist seibi (h) tagasi asetada (Abb. 4).
- Paigaldage alumise vörre ääredetail (e) teisele poole.
- Eemaldage kahepoolse uksehoidiku vasakpoolsed kattetiftid (n, k, 3 tüki) ja asetada need teisel pool vastavatesse kohtadesse (joon. 2).
- Eemaldage mölemast uksest korgid (t,z).
- Paigaldage uksesulgurid (u,v) keerates välja kruvi (s).
- Paigutage uksesulgurid (u,v) ümber teise ukse vastaskülje ja kinnitage see kruviga (s).
- Paigaldage korgid (t,z) uste vastaskülje.
- Pistke kahepoolse uksehoidiku polt (m) sügavkülmiku ukse vasakpoolsesse auku (joon. 2).
- Asetage sügavkülmiku uks alumisele hingele (f) (joon. 4).
- Asetage külmiku uks ülemisele hingele (d) ja pistke kahepoolse uksehoidiku polt (m) ust veidi kallutades auku külmiku ukses.




1. joon



2. joon



3. joon



4. joon

- Avage uksed ja kinnitage kahepoolne uksehoidik mölema kruviga (c) vasakul pool. Ärge unustage seejuures plastmassist distantsihoidjat (b) uuesti uksehoidiku alla paigaldada. Jälgige, et ukseservad oleksid paralleelsed seadme külgseina äärega.
- Paigaldage käepidemed (r) teisele poole ja asetage kasutusjuhendi ümbrisest olevad plastmassist tihtid (p) vabaks jäanud aukudesse (joon. 5).
- Asetage seade uuesti oma endisele kohale, tasakaalustage see ja ühendage seade vooluvõrku. Kui Te ei soovi siin kirjeldatud ümberehitust ise ette võtta, helistage lähimasse töökotta. Spetsialist teeb selle töö asjatundlikult.


Elektriühendused

See külmik töötab pingel 230 V ~ 50 Hz (vahelduwoolu võrgus).

Ühendage seade maandus-juhet omavasse seinakontakti. Kui koduses elektrisüsteemis puudub maandusjuhe, pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole.

 Käesolev seade vastab järgmistele EEC direktiividele:

- 73/23/EEC, 19.02.1973 - „Madalpingedirektiiv“ koos järgnenud muudatustega;
- 89/336/EEC, 03.05.1989 - „Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“ koos järgnenud muudatustega.



5. joon

Säilitusaegade tabel (1)

Värskete toiduainete külmikus säilitamise aeg ja pakendamise viis

Toiduained	Säilitusaeg päevades							Pakendamise viis
	1	2	3	4	5	6	7	
Toores liha	X	X	X	x	x			Õhukindel pakkekile
Keedetud liha	X	X	X	x	x	x		Kaetud nõu
Praetud liha	X	X	X	x	x			Kaetud nõu
Toores hakkliha	X							Kaetud nõu
Praetud hakkliha	X	X	x	x				Kaetud nõu
Külmad lõigud, viinerid	X	X	x	x				Pakkekile, tsellofaan, ölipaber
Toores kala	X	x	x					Õhukindel pakkekile
Keedetud kala	X	X	x	x				Kaetud nõu
Praetud kala	X	X	x	x	x			Kaetud nõu
Avatud kalakonservid	X	x	x					Kaetud nõu
Toores boiler	X	X	X	x	x	x		Õhukindel pakkekile
Praetud boiler	X	X	X	x	x	x		Kaetud nõu
Toores kana	X	X	x	x	x			Õhukindel pakkekile
Keedetud kana	X	X	x	x	x			Kaetud nõu
Toores part või hani	X	X	X	x	x	x		Õhukindel pakkekile
Praetud part või hani	X	X	X	X	x	x	x	Kaetud nõu
Vöö, lahtipakkimata	X	X	X	X	X	X	X	Originaalpakend
Vöö, lahtipakitud	X	X	x	x	x	x	x	Originaalpakend
Piim plastikpakendis	X	X	X	x	x			Originaalpakend
Koor	X	X	x	x				Plastmasskarp
Hapukoor	X	X	X	X	x	x	x	Plastmasskarp
Juust (köva)	X	X	X	X	X	X	X	Alumiiniumkile
Juust (pehme)	X	X	X	X	x	x	x	Pakkekile
Kohupiimatooted	X	X	X	X	x	x	x	Pakkekile
Munad	X	X	X	X	X	X	X	
Spinat, hapuoblikas	X	X	x	x				Pakkekile
Rohelised herned ja oad	X	X	X	X	x	x	x	Pakkekile
Seened	X	X	x	x	x			Pakkekile
Porgandid	X	X	X	X	X	X	X	Pakkekile
Paprika	X	X	x	x	x			Pakkekile
Tomatid	X	X	X	X	X	X	X	Pakkekile
Kapsad	X	X	X	X	X	x	x	Pakkekile
Kiiresti riknevad puuviljad (maasikad, vaarikad jms)								
vaarikad jms)	X	X	X	x	x			Pakkekile
Muud puuviljad	X	X	X	X	x	x	x	Pakkekile
Avatud puuviljakonservid	X	X	X	x	x			Kaetud nõu
Kreemikoogid	X	X	x	x				Kaetud nõu

Märkus:

X: tavaline säilitusaeg,
x : võimalik säilitusaeg (ainult täiesti värskede toiduaine puhul)

Säilitusaegade tabel (2)

Sügavkülmutatud ja külmutatud toiduainete säilitusaeg

Toiduained	Külmkambris +2 ... +7°C	**** sügavkülmkambris -18°C
Köögiviljad: rohelised oad, rohelised hernen, köögiviljaseged, kabatšokk mais jne.	1 päev	12 kuud
Valmistoidud: köögiviljapada, garneeringud, liharoad jne.	1 päev	12 kuud
Valmistoidud: biifsteek veiselihast, suitsuliha-juurvilja hautis, sult	1 päev	6 kuud
Kartuli, pastatoidud: kartulipuder, pelmeenid, klimbid, vareenikud, frikartulid, jne.	1 päev	12 kuud
Supid: lihapuljond, supp rohelistest ubadest, hernesupp jne.	1 päev	6 kuud
Puuviljad: kirsid, murelid, karusmarjad, puuviljakreem, kastanipüree	1 päev	12 kuud
Liha: kana, part, hani fileed, tuunikala	1 päev	5 kuud 6 kuud
30 päeva Mahlajää, jäätis	1 päev	3 nädalat

Garantii ja teenindus

Garantiitingimused

Hooldus ja varuosad

Kui teeninduskeskuse poole pöördumine on vältimatu, siis tuleb lähimas klienditeeninduskeskuses teatada seadme rike.

Klienditeeninduskeskuse poole pöördumisel tuleb edastada ka seadme andmeplaadil olevad näitajad.

Andmeplaat asub seadme see, külmkambri allosas vasakul pool, juurvilkakarpide kõrval. Kõik teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmeplaadilt (seadme tüüp, mudel, seerianumber jne.). Märkige oma seadme andmed allolevasse tabelisse.

Mudel	
Tootenumber	
Seerianumber	
Ostukuupäev	

Tootja reserveerib õiguse muudatustele.

ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

 **The Electrolux Group.** The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.